

Na zaslonu vaših delilnikov se prikazujejo različni prikazi, kar je opisano in prikazano na shemi spodaj .



Trenutna vrednost porabe je vrednost, ki se prikazuje na zaslonu v času ogrevalne sezone. Po koncu ogrevalne sezone se vrednost prestavi na 0 in čaka na novo ogrevalno sezono.

Test zaslona je preizkus delovanja zaslonskih vrednosti.

Prednastavljen spominski dan je tovarniška nastavev datuma spominske vrednosti pri letnem odčitavanju ali zadnji dan v mesecu pri mesečnem odčitavanju.

Spominska vrednost porabe je vrednost porabe pri letnem odčitavanju ali vrednost porabe ob koncu meseca pri mesečnem odčitavanju, ki se je porabila v času kurilne sezone/meseca, nato pa jo naprava shrani v spomin.

Stopnja ovrednotenja je vrednost, ki je odvisna od tipa, dimenzij in moči radiatorja.

Izbrani spominski dan je nastavljen datum spominske vrednosti.

Delilnik se po koncu kurilne sezone prestavi na 0. V kolikor se vaš delilnik ni prestavil na 0 in vaša trenutna vrednost porabe še vedno kaže porabo iz prejšnje kurilne sezone vas prosimo, da nas o tem obvestite in naši sodelavci bodo vaše delilnike preverili.

Rudar Senovo d.o.o.